



# SUELO AUTOELEVABLE

Sistema de suelo flotante auto regulable de fácil montaje. Asegura la total flotabilidad de la losa inercial ya que al elevarla asegura la total desolarización con la estructura soporte del forjado



Se colocan los cajeados de los aisladores de resorte de baja frecuencia en la fase de encofrado y un vez fraguado, se insertarán en su interior los aisladores que se han calculado previamente según el peso de la solera+ el peso en servicio de la instalación a colocar.



Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización